


PENTAX®

Z-1



ズームレンズや望遠レンズをペンタックスのボディに付けたまま収納することができます。材質は柔軟な合成皮革で、フロントケース〔前ぶた〕とバックケース〔底ぶた〕は一体に構成されています。カメラを使うときには、ケースを取りはずし、丸めてポケットに入れられます。※デジタルデータやダイヤルデータ付のときも収納可能です。ただし、ホットシューアダプター 2 P 付や一部のレンズとダイヤルデータの組合わせでは収納できません。詳しくは裏面の適合表をごらんください。

●使用カメラ

スーパー A、プログラム A、ME-F、MEスーパー、MG、MV1、MX

Z-3



Each of these soft cases can hold any of the recent Pentax 35mm cameras (except LX and K1000) fitted with a zoom lens or a telephoto. Made of a fine, soft artificial leather, they are collapsible and can be put in your pocket when empty. For acceptable combinations of case and lens, refer to the table on the back. Camera bodies that accept the Dial Data or the Digital Data unit can be put in a case, with some exceptions as indicated in the table. The Hotshoe Adapter 2P should be removed from the camera when storing it in a case.

ソフトケースとレンズ適合表

ソフトケース種類	SMCペンタタックスレンズ
Z-1 (約65×75mm)	※A・ZOOM24~50mm F4 A・ZOOM35~70mm F4 18mm F3.5, M100mm F2.8 M120mm F2.8, M135mm F3.5 M・ZOOM24~35mm F3.5 M・ZOOM24~50mm F4 M・ZOOM28~50mm F3.5~F4.5
Z-2 (約80×120mm)	※A・ZOOM28~135mm F4 A・ZOOM35~105mm F3.5 A200mm F4, M200mm F4 M・ZOOM75~150mm F4
Z-3 (約80×160mm)	A・ZOOM70~210mm F4 ZOOM45~125mm F4 M・ZOOM80~200mm F4.5

●()内は、レンズ部内寸です。

注意

- この表は、各ソフトケースに適したレンズを記載しております。
- レンズは距離リングが ∞ 、ズームレンズでは最短焦点距離のとき、フィルター〔1枚〕、キャップを取りつけた条件です。
- 表の※印のレンズはダイヤルデータ付の組合わせでは収納できません。

Notes

A telephoto lens should be stored with the focusing ring set at ∞ (infinity). A zoom lens should also be stored with the zoom ring set at the minimum focal length. The lens cap should be on. There should not be more than one filter on a lens (for storage). A ※-marked lens, when mounted on a camera with a Dial Data unit, will not fit in a case.



旭光学工業株式会社

〒174 東京都板橋区前野町2丁目36番5号 ☎03(960)5151(代)

旭光学商事株式会社

〒100 東京都千代田区永田町1丁目11番1号 ☎03(580)2051(代)